



## Read This First HP Photosmart Mobile Camera Software

If you purchase an HP Photosmart Mobile Camera to use with your HP iPAQ rx3100 Mobile Media Companion, please note that the Mobile Camera CD may install older versions of HP Image Zone and HP Image Transfer.

---

**Note:** Tap **OK** if your HP iPAQ displays the following message during installation: “The program you have installed may not display properly because it was designed for a previous version of Windows Mobile software.” Your HP Photosmart Mobile Camera software still will install and function properly.

---

To recover the newer HP Image Zone application:

1. From the **Launch** page or traditional **Today** screen, tap **Start > Settings > System** tab > **Remove Programs**.
2. Select **iPAQ Image Zone** and tap **Remove > Yes**.
3. Perform a Soft Reset on your HP iPAQ. For information on performing a Soft Reset, refer to the *How Do I?...* or the *User's Guide* that came with your HP iPAQ.

To recover the newer HP Image Transfer application:

1. Insert the HP iPAQ Companion CD into your personal computer.
2. Select **Software and Accessories**, and then **Install this** checkbox for HP Image Transfer.
3. Select **Install Now**.
4. Perform a Soft Reset on your HP iPAQ once the installation is complete. For information on performing a Soft Reset, refer to the *How Do I?...* or the *User's Guide* that came with your HP iPAQ.

Also, you can go to the HP website at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) to check for the latest versions of the HP Photosmart Mobile Camera applications.



i n v e n t

## À lire en premier Logiciel de l'appareil photo mobile HP Photosmart

Si vous achetez un appareil photo mobile HP Photosmart pour l'utiliser avec votre assistant mobile multimédia HP iPAQ rx3100, il se peut que le CD de l'appareil photo mobile installe des versions antérieures de HP Image Zone et HP Image Transfer.

**Remarque :** appuyez sur **OK** si votre HP iPAQ affiche le message suivant pendant l'installation : "The program you have installed may not display properly because it was designed for a previous version of Windows Mobile software" (Le programme que vous avez installé risque de s'afficher incorrectement car il a été conçu pour une version antérieure du logiciel Windows Mobile). Le logiciel de votre appareil photo mobile HP Photosmart sera néanmoins installé et fonctionnera correctement.

Pour récupérer la version la plus récente de HP Image Zone :

1. Depuis la page de **démarrage** ou l'écran **Aujourd'hui** traditionnel, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > Système > Suppression de programmes**.
2. Sélectionnez **iPAQ Image Zone** et appuyez sur **Supprimer > Oui**.
3. Exécutez une réinitialisation partielle de votre HP iPAQ. Pour des informations sur la réinitialisation partielle, reportez-vous au manuel *Comment faire pour ?...* ou au *Manuel d'utilisateur* livré avec votre HP iPAQ.

Pour restaurer la dernière version de HP Image Transfer :

1. Insérez le CD d'accompagnement du HP iPAQ dans votre ordinateur personnel.
2. Sélectionnez **Software and Accessories (Logiciels et accessoires)**, puis cochez la case **Install this (Installer cela)** pour HP Image Transfer.
3. Sélectionnez **Install Now (Installer maintenant)**.
4. Une fois l'installation terminée, exécutez une réinitialisation partielle de votre HP iPAQ. Pour des informations sur l'exécution d'une réinitialisation partielle, reportez-vous au manuel *Comment faire pour ?...* ou au *Manuel d'utilisateur* livré avec votre HP iPAQ.

Vous pouvez également vous rendre sur le site HP [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pour vérifier les dernières versions des applications de l'appareil photo mobile HP Photosmart.



## Leia Isto Primeiro Software para a Câmera Portátil HP Photosmart

Se adquiriu uma Câmera Portátil HP Photosmart para usar com seu HP iPAQ rx3100 Mobile Media Companion, observe que o CD da Câmera Portátil pode instalar versões anteriores do HP Image Zone e HP Image Transfer.

---

**Nota:** Toque em **OK**, caso seu HP iPAQ exiba a seguinte mensagem durante a instalação: "O programa que você instalou pode não ser visualizado corretamente, pois foi projetado para uma versão anterior de software Windows Mobile". Ainda assim, o software da Câmera Portátil HP Photosmart será instalado e funcionará corretamente.

---

Para recuperar a versão mais nova do HP Image Zone:

1. A partir da página **Inicial** ou da tela **Hoje** tradicional, toque em **Iniciar** > **Configurações** > guia **Sistema** > **Remover programas**.
2. Selecione **iPAQ Image Zone** e toque em **Remover** > **Sim**.
3. Execute uma reinicialização por programa no HP iPAQ. Para obter informações sobre como efetuar uma reinicialização por programa, consulte o *Guia do Usuário* fornecido com seu HP iPAQ.

Para recuperar a versão mais nova do HP Image Transfer:

1. Insira o CD Companion do HP iPAQ no seu PC.
2. Selecione **Software e Acessórios**, e a seguir marque a caixa de seleção **Instalar este** próxima ao HP Image Transfer.
3. Selecione **Instalar agora**.
4. Uma vez que a instalação esteja concluída, execute uma reinicialização por programa em seu HP iPAQ. Para obter informações sobre como efetuar uma reinicialização por programa, consulte o *Guia do Usuário* fornecido com seu HP iPAQ.

Além disso, é possível visitar o Web site da HP em [www.hp.com.br/suporte](http://www.hp.com.br/suporte) para verificar o lançamento de versões mais recentes de aplicativos para a Câmera Portátil HP Photosmart.



i n v e n t

## Lea Esto Primero Software de la Cámara HP Photosmart Mobile

Si compró una Cámara HP Photosmart Mobile para utilizarla con su HP iPAQ rx3100 Mobile Media Companion, por favor tenga en cuenta que el CD de la Cámara puede instalar versiones antiguas de HP Image Zone y HP Image Transfer.

**Nota:** Puntee en **OK** si su HP iPAQ exhibe el siguiente mensaje durante la instalación: "El programa que ha instalado puede no ser exhibido apropiadamente porque ha sido diseñado para una versión previa del software Windows Mobile". De todas formas, el software de su Cámara HP Photosmart Mobile será instalado y funcionará correctamente.

Para obtener la aplicación HP Image Zone más reciente:

1. Desde la página de **Inicio** o desde la pantalla **Hoy** tradicional, puntee en **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Remove programas**.
2. Seleccione **iPAQ Image Zone** y puntee en **Remove** > **Sí**.
3. Realice un reinicio por software en su HP iPAQ. Para obtener información acerca de cómo hacer un reinicio por software, consulte la guía *Cómo Hacer* o consulte la *Guía del Usuario* que viene con su HP iPAQ.

Para obtener la aplicación HP Image Transfer más reciente:

1. Inserte el CD Companion de su HP iPAQ en su computadora personal.
2. Seleccione **Software y accesorios**, y luego marque la casilla de verificación **Instalar esta** para HP Image Transfer.
3. Seleccione **Instalar ahora**.
4. Una vez que haya concluido la instalación, realice un reinicio por software en su HP iPAQ. Para obtener información acerca de cómo hacer un reinicio por software, consulte la guía *Cómo Hacer* o consulte la *Guía del Usuario* que viene con su HP iPAQ.

También puede ir al sitio web de HP en [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) para verificar cuáles son las últimas versiones de las aplicaciones de la Cámara HP Photosmart Mobile.



375287-001

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

First Edition, August 2004.  
Printed in Taiwan